

# MONOPOLY



Bedienungsanleitung  
Operating instructions  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso

### **Einstellen von Sitz und Rückenlehne:**

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Unterarme dazu parallel auf der Tischfläche aufliegen. Gleichzeitig sollten die Füße ganz auf dem Boden stehen. Ggf. brauchen Sie dafür eine Fußstütze oder der Tisch muss höhenverstellbar sein. Die Rückenlehne ist neigbar und höhenverstellbar. Stellen Sie sie so ein, dass der untere Teil des Rückens, der Lendenwirbelbereich, auch in vorgebeugter Haltung abgestützt ist. Dazu sollten Sie die Sitzfläche immer vollständig ausnutzen. Rückenlehne und Sitzfläche machen die Bewegungen des Sitzenden mit und regen zum dynamischen Sitzen an. Nutzen Sie sie unblockiert. Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen zu benutzen.

Sitzhöhenverstellung  
Seat height adjustment  
Réglage de la hauteur d'assise  
Regulación de altura del asiento



Synchronmechanik  
Synchronous mechanism  
Mécanisme synchrone  
Mecanismo sincronizado



Sitztiefenverstellung

Seat depth adjustment

Réglage de la profondeur d'assise

Regulación de la profundidad del asiento



Gewichtsregulierung  
Weight adjustment  
Réglage de tension  
Regulación de peso



## Option

Lordosenstütze  
Lumbar support  
Soutien lombaire  
Apoyo lumbar

**Push**



+

-


Rückenlehne Höhenverstellung  
Height adjustable back  
Réglage de la hauteur du dossier  
Volver ajustable altura

Höhenverstellung der Armlehnen

Height adjustable armrests

Accoudoirs réglables en hauteur

Regulación de la altura de los brazos



Breitenverstellung der Armlehnen  
Width adjustable armrests Accoudoirs  
réglables en largeur Regulación del  
ancho de los brazos



Tiefenverstellung der Armauflage

Adjustable arm supports

Avant-bras réglable

Superficie de apoyo de los brazos regulable en profundidad



## EN 1335-1 type C

Dieser Drehstuhl der entsprechen europäischen Norm

### Rollen:

Die Drestühle werden mit lastabhängig gebremsten Hartrollen für Teppichböden oder auf Wunsch mit Weichrollen(farblich abgesetzter Laufring) für harte Böden geliefert. Alternativ können Gleiter bestellt werden.

### Achtung:

Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur von eingewiesenem achpersonal durchgeführt werden. Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

### Pflege:

Die Polster sind pflegeleicht, die Gestelle lassen sich feucht abwischen.

## EN 1335-1 type C

These swivel chair correspond to the European standard

### Castors:

All swivel chairs are standard equipped with hard dual wheel castors for carpet floors or with soft castors for hard floors (soft coating in complementing colour) Equipment with glides is also possible

### Attention:

Changing or repairs of the gas lift itself may only be made by instructed people. All Mechanical and movable parts are maintenance-free

### Cleaning:

The upholstery is easy-care, the bases can be cleaned with a wet cloth.