


## HÖHERSTELLEN DES SITZES

1. Entlasten Sie den Sitz
2. Ziehen Sie den rechten Hebel unter dem Sitz nach oben (Der Sitz hebt sich langsam)
3. Wenn die erforderliche Sitzhöhe erreicht ist, lassen Sie den Hebel los. Die Sitzposition ist jetzt arretiert



## TIEFERSTELLEN DES SITZES

1. Belasten Sie den Sitz
2. Ziehen Sie den rechten Hebel unter dem Sitz nach oben (Der Sitz senkt sich langsam)
3. Wenn die erforderliche Sitzhöhe erreicht ist, lassen Sie den Hebel los. Die Sitzposition ist jetzt arretiert



## RÜCKENLEHNEN HÖHE

1. Lösen Sie das Rändelrad auf der Lehnverbindung
2. Verschieben Sie die Rückenlehne in die benötigte Höhe
3. Schrauben Sie das Rändelrad wieder fest




## RÜCKENLEHNENNEIGUNG

1. Lockern Sie den auf der rechten Seite der Rückenlehnenverbindung befindlichen Feststellknopf
2. Stellen Sie den für Sie richtigen Neigungswinkel der Rückenlehne ein
3. Drehen Sie den Feststellknopf wieder fest



## BREITENEINSTELLUNG (OPTIONAL)

1. Lösen Sie die Handschrauben an der Unterseite der Armlehnen.
2. Stellen Sie die gewünschte Breite der Armlehnen ein.
3. Ziehen Sie die Handschrauben wieder an.



## HÖHENEINSTELLUNG (OPTIONAL)

1. Drücken Sie auf den Knopf seitlich an der Armlehne.
2. Bringen Sie die Armlehnen in die gewünschte Position.
3. Lassen Sie den Knopf wieder los. Die Armlehne rastet ein.

## TIEFENEINSTELLUNG (OPTIONAL)

1. Bewegen Sie hierzu die Armauflage nach vorne und hinten, um die gewünschte Position einzustellen.

## EINSTELLUNG DES WINKELS (OPTIONAL)

1. Bringen Sie die Ellenbogauflage durch sanftes Schwenken in die gewünschte Position (max. +/-30°)